

Schritt für Schritt zur neuen Wand

# Checkliste für mineralische Untergründe

## 1. Vorarbeiten

- Fussleisten und Elektroabdeckungen demontieren
- Alles, was nicht gestrichen wird, mit Klebeband und/oder Plastik abdecken
- Nach Möglichkeiten Möbel in anderen Räumen verstauen

## 2. Flickarbeiten

- Löcher flicken
- Unbedingt benötigte Trockenzeit des Flickmaterials beachten und einplanen

## 3. Grundierung

- Falls nötig, Grundierung auftragen (Silikat-Tiefgrund)

## 4. Malerarbeiten

- Farbe gut umrühren
- Putzwände im gewünschten Farbton 1 bis 2 Mal streichen

## 5. Nach dem Streichen

- Pinsel waschen (keine entfettende Seife)
- Klebeband entfernen, wenn Farbe noch nicht ganz trocken ist
- Restliche Abdeckungen entfernen, wenn alles trocken ist
- Elektroabdeckungen und Fussleisten wieder montieren

## 6. Ergebnis geniessen

- Seien Sie stolz auf sich und Ihr Ergebnis!

Schritt für Schritt zur neuen Wand

# Checkliste für Holzuntergründe

## 1. Vorarbeiten

- Fussleisten und Elektroabdeckungen demontieren
- Alles, was nicht gestrichen wird, mit Klebeband und/oder Plastik abdecken
- Nach Möglichkeiten Möbel in anderen Räumen verstauen

## 2. Holzuntergrund vorbereiten

- Holzuntergrund mit Laugenwasser waschen
- Gewaschener Holzuntergrund anschleifen

## 3. Flickarbeiten

- Löcher flicken (benötigte Trockenzeit des Flickmaterials beachten und einplanen)

## 4. Grundierung

- Falls nötig, Grundierung auftragen (Acrylgrund oder Alkydharz-Tauchgrund)

## 5. Malerarbeiten

- Farbe gut umrühren
- Holzuntergrund mit Vorlack streichen
- Mit feinem Schleifpapier (bspw. 220er) zwischenschleifen
- Staub/Schmutz entfernen
- Schlussanstrich

## 6. Nach dem Streichen

- Pinsel waschen (keine entfettende Seife)
- Klebeband entfernen, wenn Farbe noch nicht ganz trocken ist
- Restliche Abdeckungen entfernen, wenn alles trocken ist
- Elektroabdeckungen und Fussleisten montieren

## 7. Ergebnis geniessen

- Seien Sie stolz auf sich und Ihr Ergebnis!